

## Navigator

Zum Blättern durch mehrere Display-Seiten und zum Auswählen einer Zeile (die untere Zeile ist standardmäßig aktiv).



## Informationstaste

- Sie ermöglicht es:
- Infos über Ihr Telefon zu erhalten
  - Tasten zu programmieren

Die LED zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

Taste "Mikro" damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

Taste "Auflegen" Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

## Audiotasten

- Lautsprecher:  
Lauthören eines Gesprächs
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers
- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers
- Freisprechen:  
Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

## Display und Softkeys

Im zweizeiligen Display können mehrere Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner angezeigt werden. Im Display gezeigte Funktionen sind mit den zugeordneten Softkeys aufrufbar.

- |  |   |
|--|---|
| Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl.   | Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon. |
| Wahl von externen Rufnummern gesperrt. | Bei Bedarf Anzeige weiterer Informationen.      |
| Einen Termin eingeben.                 | Persönliche Gestaltung Ihres Telefons.          |
| Heranholen eines Anrufs.               | Telekommunikationsdaten programmieren.          |

## Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

### Verbindungs-Icons:

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

### Funktions-Icons:

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

### Fest programmierte Funktionstasten:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
- Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.

## Ihre Anrufe

### Abfrage der Rufnummer und des Namens

- Diese Taste zweimal betätigen.

## Telefonieren

- |         |              |                             |                         |
|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Abheben | Freisprechen | Programmierte Leitungstaste | Rufnummer direkt wählen |
|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------|

Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

## Entgegennehmen eines Anrufs

- |         |              |
|---------|--------------|
| Abheben | Freisprechen |
|---------|--------------|

## Wahlwiederholung

- |                             |   |                                     |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| Auswählen der Funktion "WW" | Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen | Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|

## Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ihr Gesprächspartner antwortet nicht | Rückrufen |
|--------------------------------------|-----------|

## Verzeichnisse

### Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| Die ersten Buchstaben des Namens eingeben | Anzeige der Identität des Gesprächspartners am Display | Rufen |
|---|--|-------|

### Programmieren der individuellen Kurzwahl

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Einen Softkey betätigen | Namen Ihres Gesprächspartners eingeben   |
| OK                      | Rufnummer des Gesprächspartners eingeben |

### Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele

- |  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| Anzeige der 10 ersten Kurzwahlnummern am Display | In der Namenliste blättern | Den gewünschten Gesprächspartner anrufen |
|--|----------------------------|--|

### Umleiten Ihrer Anrufe

### Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon

- |  |                            |    |
|--|----------------------------|----|
| Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon | Rufnummer des Zielapparats | OK |
|--|----------------------------|----|

## Garantie und Klauseln

Wir, Alcatel Business Systems, erklären dass, das Produkt Alcatel Advanced Reflexes als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager  
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



## Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



## Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



## Bei bestehender Verbindung

### Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden: z.B. zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.



## Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:



## Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



## Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



Betätigen der Leitungstaste, deren Symbol blinkt

## Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats

Verbinden

## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



## Eine Rufnummer speichern

Um während eines Gesprächs die angezeigte Rufnummer in das eigene Kurzwahlverzeichnis zu übernehmen:




## Sprachspeicher

### Initialisieren des Sprachspeichers




### Ändern Ihres persönlichen Paßworts

Das Paßwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.




### Abfragen Ihres Sprachspeichers

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.




## Persönliche Gestaltung Ihres Telefons.

### Einstellen des Ruftons




### Einstellen des Display-Kontrasts



## Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, sind unter den frei programmierbaren Tasten anzubringen.



1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (eine Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Die bedruckte Beschriftung einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.